

A P フロントフォーク油面ゲージ 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買いいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いいただきますようお願いいたします。

- 商品仕様

- 商品コード：２００１０００００７１７２
 - 商品型番：ＡＰ０１０７１７
 - シリンジ容量：６０cc
 - ホース長：３００mm
 - シャフト長：３１０mm
 - 目盛：０～２９０mm
 - 最小目盛：５mm
 - 入組内容：シリンジ×１、シャフト×１、ホース×１、プレート（固定ネジ付き）×１
- 商品特徴

- 二輪車のフロントフォークのオイル油面を測る為のゲージです。
 - 正立・倒立どちらでも使用することができます。
- ※ 製品改良の為主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、警告・注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のもので、必ず守ってください。本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。

- ⚠ 警告

この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

 - 必ず、本製品の使用用途をよく理解した上で、使用してください。
 - 整備作業内容等は、必ず整備書等を確認してください。
 - 必ず、フロントフォークのオイル量・オイルレベルを確認してから作業を行ってください。
 - 廃油の処理は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。
 - 万が一、オイルが目に入ったり、皮膚に付着した場合は、速やかに清潔な水で洗い流してください。
 - 対象物やオイルの状態・状況によっては、本製品を使用することができない場合があります。
 - オイルを吸引する際、シリンジの容量を超えないよう注意しながら吸引してください。
 - 使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
 - 本製品は自動車整備士・二輪自動車整備士、または整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
 - 本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
 - 作業場所は常に整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。また可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。
 - 使用目的以外では使用しないでください。
 - 作業中は必ず換気をし、作業場の換気を良くしてください。
 - 作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
 - 作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、作業着を着用し作業を行ってください。
 - 雨が降っている中で作業したり、濡った場所や濡れた場所での作業は行わないでください。
 - 高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が４０℃以上にならないよう注意してください。
 - 作業場以外では作業場に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分注意してください。
 - 本製品使用前には、各部に異常が無いことを確認してから作業を行ってください。
 - 本製品は大事に扱ってください。落としたりした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
 - 各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理をしないでください。
 - 作業は安定した平らで傾斜の無い作業台・床面等、安全に作業できる環境で行ってください。

- ⚠ 注意

この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物理的損害に結びつく可能性があります。

 - ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますようお願いいたします。
 - 本製品を使用する際は、フロントフォークを垂直に保った状態で使用してください。
 - オイルレベルを間違わないよう、必ずオイルレベルを確認してから作業を行ってください。
 - シャフトを抜き取る際、オイルが漏れる場合がありますので、ウェス等を使用しオイルが漏れないよう、シャフトを抜き取ってください。
 - 吸引作業終了後は、速やかにシリンジから廃油を処理してください。絶対に、長期間廃油をシリンジ内に入れた状態にしないでください。

- 使用前準備

- 整備作業内容等は、必ず整備書等を確認してください。
 - 必ず、フロントフォークのオイル量・オイルレベルを確認してから作業を行ってください。
 - 各部に損傷や異常がないか、確認してください。
- メンテナンス・保管

- 定期的に、シリンジ・ホース・シャフト等の損傷を確認してください。損傷がある場合は、新品と交換してください。
 - シリンジ・ホース・シャフト内のオイルを全て排出し、乾燥した清潔な場所に保管してください。屋外や濡った場所、濡れた場所等では、保管しないでください。
- 各部名称
- 故障について

- 故障と思われる場合は、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。
- 廃棄について

- 本製品や廃油を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。
- 所有者・使用者責任

- 所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。二輪車や製品の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
 - 警告事項は特に良く理解するようにしてください。
 - 所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。
- 使用上の注意

- 安全ゴーグル、安全手袋、安全帽、作業服を着用してください。
 - サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。
 - 必ず体に合った作業服を着用してください。また、長髪の方は髪が巻き込まれないようにしてください。
 - 誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
 - 使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。
- 販売元

- 株式会社ワールドツール
 - 〒３６１－００５６ 埼玉県行田市持田２０９１－１
 - TEL：０４８－５６４－６９７０（代）
 - FAX：０４８－５６４－６９７１
- カスタマーサービス

- TEL：０４８－５６４－３７２７
 - 受付時間：月～金 １０：００～１８：００
- 使用方法（図１を参照してください。）

- プレートにシャフトを通し、シャフトとシリンジを、ホースで接続します。
 - オイルレベルを確認し、シャフトにある目盛にプレートを合わせ、固定ネジでシャフトを固定してください。（図２の設定例を参照してください。）
 - フロントフォークを垂直に保ち、オイルを注入してください。この際、規定量より若干多めにオイルを注入してください。
 - 本製品をシャフト側から、フロントフォーク（インナーチューブ上面）に挿入します。この際、プレートがフロントフォーク上面に水平になるようにしてください。
 - プレートがずれないよう注意しながら、シリンジでオイルを吸引してください。
 - シリンジでオイルを吸引すると、余分なオイルを吸い出し、オイルを規定量にすることができます。

（図２）
- ⚠ 警告

- 必ず、本製品の使用用途をよく理解した上で、使用してください。
 - 整備作業内容等は、必ず整備書等を確認してください。
 - 必ず、フロントフォークのオイル量・オイルレベルを確認してから作業を行ってください。
 - 廃油の処理は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。
 - 万が一、オイルが目に入ったり、皮膚に付着した場合は、速やかに清潔な水で洗い流してください。
 - 対象物やオイルの状態・状況によっては、本製品を使用することができない場合があります。
 - オイルを吸引する際、シリンジの容量を超えないよう注意しながら吸引してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用する際、フロントフォークを垂直に保った状態で使用してください。
 - オイルレベルを間違わないよう、必ずオイルレベルを確認してから作業を行ってください。
 - シャフトを抜き取る際、オイルが漏れる場合がありますので、ウェス等を使用しオイルが漏れないよう、シャフトを抜き取ってください。
 - 吸引作業終了後は、速やかにシリンジから廃油を処理してください。絶対に、長期間廃油をシリンジ内に入れた状態にしないでください。
 - シャフトをプレートに固定する際、固定ネジの締め過ぎに十分注意してください。
 - 必ず、プレートが水平に保たれた状態でオイルを吸引してください。